



Модуль M-1-SHDSL

Руководство пользователя

© 1998-2005 Зелакс. Все права защищены.

Редакция 02 09.12.2005 M-1-SHDSL

Россия, 124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2

Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru/>

Техническая поддержка: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Назначение

Модуль M-1-SHDSL предназначен для использования в составе модемов:

- ЗЕЛАКС DSL M-1Д, ЗЕЛАКС DSL M-1ДК, ЗЕЛАКС DSL M-1ДТ, ЗЕЛАКС DSL M-1ДИ;
- ЗЕЛАКС DSL M-1Е, ЗЕЛАКС DSL M-1ЕК, ЗЕЛАКС DSL M-1ЕТ, ЗЕЛАКС DSL M-1ЕИ;

Комплект поставки модуля M-1-SHDSL

В комплект поставки модуля M-1-SHDSL входят:

- модуль;
- винты М-3 с шайбами – 3 шт;
- руководство по установке модуля;
- упаковка.

Инструкция по установке модуля M-1-SHDSL

1. Отключить от модема все подключенные к нему кабели, в том числе кабель питания.
2. В модемах ЗЕЛАКС DSL M-1Д и ЗЕЛАКС DSL M-1Е снять верхнюю крышку корпуса, для чего:
 - а) перевернуть корпус и на нижней крышке корпуса отвернуть 4 крепежных винта крестовой отверткой подходящего калибра, не применяя чрезмерных усилий.
 - б) поставить корпус верхней крышкой вверх и удерживая переднюю панель, так чтобы она не снялась вместе с крышкой, аккуратно по очереди приподнимать края верхней крышки пока она не снимется полностью.

3. Ознакомиться с местом установки модуля:



Рис. 1. Установка модуля M-1-SHDSL

4. Установить модуль, для чего аккуратно и без усилий, удерживая плату модуля горизонтально, совместить обе части соединителя и надавить плату модуля до полного сочленения разъемов. Закрепить модуль 3-мя винтами М3 с шайбами.
5. В модемах ЗЕЛАКС DSL М-1Д и ЗЕЛАКС DSL М-1Е надеть верхнюю крышку корпуса. Верхняя крышка не симметрична. Крышку нужно повернуть так чтобы пазы в торцах крышки совпали с пазами в корпусе модема. Совместить направляющие пазы на крышке с металлическими пластинами передней и задней панелей. Затем, стараясь удерживать горизонтально и без перекосов верхнюю крышку, надавливать по очереди с 4-х сторон, обеспечивая плавное сочленение с нижней частью корпуса. При успешной установке между обеими частями не должно быть перекосов и большого зазора. Если это не так – разобратся в чем дело и исправить установку. После этого закрепить нижнюю крышку 4 крепежными винтами. Винты заворачивать постепенно – сначала закрутить не до конца все винты, а затем подкручивать их по очереди до полной остановки. Это обеспечит отсутствие перекосов и зазоров между крышками.
6. Модем готов к включению питания. Назначение контактов линейного разъема модема приведено в руководстве пользователя модема.