



P-22

КОНСТРУКТИВ

Руководство пользователя

© 1998-2006 Зелакс. Все права защищены.

Редакция 01 P-22 от 10.04.2006

Россия, 124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, дом 1Б, строение 2

Телефон: +7 (495) 748-71-78 (многоканальный) • <http://www.zelax.ru/>

Техническая поддержка: tech@zelax.ru • Отдел продаж: sales@zelax.ru

Содержание

1. Назначение.....	3
2. Технические данные.....	3
3. Комплект поставки.....	3
4. Установка и подключение.....	3
5. Гарантии изготовителя.....	3

1. Назначение

Конструктив Р-22 предназначен для установки одного или двух изделий Зелакс высотой 2U в стандартную стойку 19".

Конструктив заметно упрощает обслуживание и уменьшает используемую для установки оборудования площадь.

Конструктив не имеет встроенного источника питания.

2. Технические данные

2.1 Число мест для установки одноплатных устройств в конструктив Р-22 – 2 шт.;

2.2. Габаритные размеры конструктива – не более 436x80x303 мм.

2.3. Масса конструктива (с упаковкой) – 3 кг.

3. Комплект поставки

В комплект поставки конструктива Р-22 входят:

- конструктив Р-22;
- руководство пользователя;
- упаковочная коробка.

4. Установка и подключение

Установите в конструктив одноплатные устройства на любые удобные для Вас места (они равноправны) и подключите к этим устройствам соответствующие сигнальные цепи и штекеры питания.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конструктива Р-22 техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путем ремонта или замены конструктива.

Доставка неисправного конструктива осуществляется пользователем.